

# Einbauanleitung Abschleppöse

## Honda Civic Type R (FK8)

Artikelnummer: GA0003

### Wichtige Hinweise

*Diese Einbauanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma GERLACH automotive übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen! Die Montage sollte nur durch fachkundiges Personal durchgeführt werden!*

*Die eingeschraubte Öse ist nicht für den Betrieb im Bereich der STVO zulässig!  
Nur zum Abschleppen, Motorsporteinsatz oder für Show&Shine darf die Öse eingeschraubt sein!  
Abschleppvorgänge sollten möglichst in Längsrichtung und nicht ruckartig erfolgen!*

### Lieferumfang:

- Abschleppösenhalter
- 2x Flanschschrauben M10x1,25x50 mit Unterlegscheiben
- je nach Ausführung: Öse oder Schlaufe mit Montagmaterial

### Benötigtes Werkzeug:

- Cuttermesser / Schneidwerkzeug
- ½" Ratsche mit 14er und 15er Nuss und Verlängerung (mind. 30cm)
- optimal: Drehmomentschlüssel ½"
- Plastikhebel / Clipdemontagewerkzeug



## (1) Vorbereitung

Werkzeug bereitlegen und Fahrzeug auf ebenem Grund sicher parken.



## (2) Demontage Blende

Mit Hand und/oder Plastikhebel außen am rechten Nebelscheinwerfer oder Außenrand der Blende hebeln und ziehen. Vorsichtig die obere Kante lösen.



Den Sicherungsclip mit einem geeigneten Werkzeug entfernen und die Blende abnehmen.

Dabei auf den Stecker und das Kabel des Parksensors achten und lösen!

Blende zur Seite legen.



## (3) Entfernen Schrauben

Mit 14er Nuss und ausreichend Verlängerung die beiden Original-Schrauben des Fronträgers entfernen.



#### (4) Positionieren

Nun den Halter mit Aufkleber nach oben (Fuß ist nicht symmetrisch!) auf den Löchern positionieren und gefühlvoll mit den mitgelieferten Schrauben (15er Nuss) und Unterlegscheiben befestigen. Eventuell die Hupe vorsichtig nach unten biegen.

Anschließend die Blende probeweise montieren um den Durchgang in der Blende zu ermitteln. Möglicherweise ist der Halter in der Höhe des Einschraubgewindes auch minimal neu auszurichten (z.B. durch Schräganschliff des Halterfußes), da die Fertigungstoleranzen zu minimalen Abweichungen führen.

#### (5) Ausschneiden

Den gefundenen Ausschnitt von 2x2 Rauten in der Blende sauber freischneiden. Die Blende wieder abnehmen.

#### (6) Montieren

Jetzt die beiden Schrauben des Halters mit 60Nm anziehen. Anschließend die Blende wieder montieren, das Sensorkabel wieder montieren und einstecken. Dann die Blende mit dem Clip sichern und ringsherum fest andrücken bis sie sauber eingeklickt ist.

Nun kann die Abschleppöse eingeschraubt werden.

